


Hoạt động khởi động, mô tả hệ thống

Tổng quan

Xác thực khoá khởi động



S15. Công tắc khóa

A149. IECU (Bộ điều khiển điện tử tích hợp)

A14. ECM (Mô-đun điều khiển động cơ)

M04. Máy khởi động

Mô tả

Có một số điều kiện tiên quyết phải được đáp ứng để khởi động động cơ. Ví dụ, các điều kiện do hệ thống quản lý động cơ, hộp số và thiết bị chế tạo thân xe đặt ra. IECU chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện tiên quyết này liên quan đến chức năng khởi động/dừng động cơ.

Khởi động động cơ

Khi chìa khóa được chuyển, IECU cho phép ECM khởi động động cơ.

ECM kích hoạt rơ le khởi động để kích hoạt động cơ khởi động.