




Đèn pha, mô tả bộ phận


Các bộ phận, đèn pha

Đơn vị chính, phía trước



1. Đèn vị trí
2. Đèn chiếu gần
3. Đèn chiếu xa và đèn chạy ban ngày
4. Đèn báo rẽ

Đơn vị chính, phía sau



1. Nắp, đèn pha (chiếu gần)
2. Bộ điều chỉnh, ngang
3. Đèn vị trí
4. Đèn báo rẽ
5. Nắp, đèn pha (chiếu xa) và đèn chạy ban ngày
6. Bộ điều chỉnh theo chiều dọc hoặc mô tơ cân bằng

Đèn chạy ban ngày

DRL là đèn chiếu sáng phía trước tích hợp trong đèn pha, giúp xe dễ nhận biết hơn vào ban ngày.

Kích hoạt DRL

Khi động cơ đang chạy, cả hai DRL đều được kích hoạt.



Hủy kích hoạt DRL

Cả hai DRL sẽ bị tắt khi bất kỳ điều kiện nào dưới đây được đáp ứng:

- Khi đèn cảnh báo nguy hiểm bật.
- Khi đèn vị trí/đèn chiếu sáng bật.
- Khi bất kỳ đèn báo rẽ nào bật.

Lưu ý: Đèn chạy ban ngày (DRL) có sẵn trên tất cả các xe được sản xuất vào hoặc sau ngày 25 tháng 4 năm 2022.